

## UNIVERSAL。タイナミックな大事性/ミスター・ドッの第3弾/ WILD RIDE

## ★遊 ぴ 方★

ジェットコースターのレールの上を進んでなるべく速くゴールに着いて下さい。
 走ってくるコースターはレール液中のハシゴミトればよけ

ル溶中の小シゴに上ればよけれます。上を持は実上のコースターにも注意しましょう。
●効果をところは値能ボタンを使いすばかく透査して下さい。
(ボタンを使うと、ボーナス層点の減り方も速くなります。)
●・シゴの上のフルーツを取る
とゴールのフのターゲット

を寄りられませ.



 ゴール上に出る、直区のおおのターゲットを全限取ると、 Mr.Do / が1人増えます。
 ゴールにのが取りれた時にコールインすると両ゲームができます。

●名パターン、持ち点が決って いて(4,500点)ゲームスター トと問題に得点が乗っていき ます。ゴールした時の程(1) 得点がボーナスとして加算さ

得点ガポーナスとして加算されます。 (持ち点がゼロになると Mr. Do / を1人失います。)

仕様 ・テーブルタイト

様 ・アーブルタイプ 564(D)×683(W)×575 - 680(H)×m AD100V, HSV, 287V 50, Work; L00W1(47) H00W1(27) 下95-844(D) × 684(D)×685(W)×196(F) H00 × 6010V, H5V, 287V 50, Work; L00W1(27) 下22-1633

ユニバーサル販売株式会社

株式会社ユニバーサル